Instandhaltungs- und Reinigungsanleitung

Schaltbare Sichtschutzfolie ClickFilm®

Um die korrekte Funktion von ClickFilm® dauerhaft zu gewährleisten, muss die Folie mindestens alle 72 Stunden einmal an/aus geschaltet werden.

REINIGUNG:

1. Reinigen Sie die Folie im ausgeschalteten Zustand (AUS-Stellung) mit einem trockenen oder leicht feuchten Baumwolltuch. Verwenden Sie KEINEallgemeinen Fensterreinigungs-flüssigkeiten, wie Ammoniak, Acetone usw. Dies kann zu folgenden Schäden führen, die nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind:
   - Kurzschluss
   - Auflösung oder Ablösen des ClickFilm®

   In diesem Fall ist die Funktion der Folie defekt und der gewünschte Effekt kann nicht mehr erzielt werden.
2. Die Gewährleistung gilt nicht für Folien, die unsachgemäß gereinigt wurden oder mit inkompatiblen Produkten (wie den unter Punkt 1. genannten) in Berührung gekommen sind.

JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNGEN:

1. Überprüfen Sie, ob die Verkabelung in gutem Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass die Schutzummantelung der Kabel intakt ist und der Kontakt mit dem Transformator und der Folie vorhanden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Transformatoren und Schalter in einem guten Zustand befinden, ohne sichtbare Beschädigungen oder übermäßige Wärmeentwicklung.
3. Die Fensterrahmen bzw. die Randbereiche um die ClickFilm®-Folie herum sollten unversehrt und trocken sein und nicht zu stark von der durchschnittlichen Raumtemperatur abweichen.

WEGASwerbung®
Bärensteiner Straße 14
01277 Dresden

fon: 0351.311966-3 | fax: -0
info@wegaswerbung.de
www.wegaswerbung.de