



## Montageanleitung Vogelschutzfolie von Seen

### Verarbeitungstemperatur:

Bitte achten Sie darauf, dass die Außentemperatur beim Anbringen der SEEN Elements mindestens 10°C beträgt.



