

Reinigungsanleitung für OPALFILM® Folien



Standard-Reinigung:

Die Folien werden mit einem weichen Tuch oder Schwamm unter Verwendung von Seifenwasser oder einem milden, in Wasser aufgelösten Reinigungsmittel gereinigt. Mit einem Leder oder einem feuchten Viskose-Schwamm sorgfältig abtrocknen, um die Bildung von Wasserflecken zu verhindern.

Hartnäckiger Schmutz:

Flecken wie z.B. Farbspritzer, Fett usw. können vor dem Trocknen auf einfache Weise durch leichtes Reiben mit einem mit Naphta, Petroleum, vergälltem Alkohol oder Petroläther befeuchteten Wattebausch gereinigt werden. Anschließend noch einmal mit milder Seifenlauge oder einer milden Reinigungsmittellösung waschen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und abschließend trocknen wie oben beschrieben.

Empfohlene Reinigungsmittel bei Raumtemperatur:

- Isopropylalkohol (45%)
- Isobutylalkohol
- Freon
- Äthylalkohol
- Terpentinersatz
- Heptan
- Petroleumäther (Siedepunkt 65° C)
- Butanol
- Butyl-Cellosolve

Probieren Sie bitte besondere Reinigungsmittel zur Sicherheit zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle aus.

Niemals zur Reinigung verwenden:

- Scheuernde, kratzende Reinigungsmittel
- stark alkalische Reinigungsmittel
- Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge
- Benzol
- bleihaltiges Benzin
- Aceton
- Tetrachlorkohlenstoff
-

Als Antistatik-Behandlung:

Eine Reinigung mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser ist geeignet.

Wichtig: In den ersten 35 Tagen nach Anbringung der Folie darf sie weder gewaschen noch berührt werden (erst nach Ablauf dieser Frist ist die Verbindung von Folie und Glas abgeschlossen). Etwaige optische Beeinträchtigungen verschwinden innerhalb dieser Zeit.

