



Montageverlauf Schaltbare Sichtschutzfolie

Funktionsprüfung



Präparieren Schutzfolie



Vorbereitung Glas




Folienbewegung zum Glas



Präparieren Schutzfolie
der Klebeseite



Folienbewegung zum Glas





Montageverlauf Schaltbare Sichtschutzfolie

Positionieren auf Glas



langsam von oben anrakeln



Obere Kante anrakeln



Staubeschlüsse markieren
und entfernen



Glasleiste obere Kante
fixieren



„Zauberstab“ mit
Klebeband für
Staubeschlüsse





Montageverlauf Schaltbare Sichtschutzfolie


Stück für Stück abwärts -
Geduld !!!



Kabel von Isolierung befreien



Kanten prüfen



Schrumpfschlauch
(hier mit Lot)



Folie prüfen, Schutzfolie
im Randbereich entfernen,
Glas mit GHF fixieren,
Schutzfolie sukzessiv entfernen



Kabel verbinden/ Folie
anschließen

